
電源ボタン
充電LED（赤）
電源LED（緑）
USBコネクタ
電極